



Betriebsanleitung Naudojimo Instrukcijos

**Gleitschalung Rückenstütze GR-150
Kilnojamasis klojinys, atrama GR-150**

GR-150



Betriebsanleitung

Original Betriebsanleitung

Gleitschalung Rückenstütze GR-150

GR-150



Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache nicht eingesetzt / in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts keine Betriebsanleitung in Ihrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In Länder der EU / EFTA senden wir Ihnen diese kostenlos nach. Für Länder außerhalb der EU / EFTA erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot für eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls die Übersetzung nicht durch den Händler/Importeur organisiert werden kann.

Please note that the product may not be used / put into operation without these operating instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your national language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU / EFTA we will send them to you free of charge. For countries outside the EU / EFTA, we will be pleased to provide you with an offer for an operating manual in the national language if the translation cannot be organised by the dealer/importer.

Inhalt

1	Sicherheit.....	3
1.1	Sicherheitshinweise.....	3
1.2	Sicherheitskennzeichnung	3
1.3	Definition Fachpersonal / Sachkundiger.....	3
1.4	Persönliche Sicherheitsmaßnahmen	4
1.5	Schutzausrüstung	4
1.6	Unfallschutz	4
1.7	Funktions- und Sichtprüfung.....	4
1.7.1	Allgemeines.....	4
2	Allgemeines.....	5
2.1	Bestimmungsgemäßer Einsatz	5
2.2	Technische Daten	5
3	Einstellung und Bedienung	6
3.1	Einstellungen	6
3.2	Bedienung	7
3.2.1	Zubehör Koppelstange (KS-GR 150).....	9
4	Wartung und Pflege.....	10
4.1	Wartung	10
4.1.1	Mechanik.....	10
4.2	Reparaturen.....	10

1 Sicherheit

1.1 Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die Folge.



Gefährliche Situation!

Bezeichnet eine gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Verletzungen oder Sachschäden die Folge sein.



Verbot!

Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder Sachschäden die Folge.



Wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch.

1.2 Sicherheitskennzeichnung

WARNZEICHEN

Symbol	Bedeutung	Bestell-Nr.:	Größe:
	Quetschgefahr der Hände.	2904.0221 2904.0220 2904.0107	30 mm 50 mm 80 mm

GEBOTSZEICHEN

Symbol	Bedeutung	Bestell-Nr.:	Größe:
	Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung für das Gerät mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben.	2904.0665 2904.0666	30mm 50 mm

1.3 Definition Fachpersonal / Sachkundiger

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von Fachpersonal oder Sachkundigen durchgeführt werden!

Fachpersonal oder Sachkundige müssen für die folgenden Bereiche, soweit es für dieses Gerät zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen:

- für Mechanik
- für Hydraulik
- für Pneumatik
- für Elektrik

1.4 Persönliche Sicherheitsmaßnahmen



- Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung für das Gerät mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben.
 - Das Gerät und alle übergeordneten Geräte in/an die das Gerät eingebaut ist, dürfen nur von dafür beauftragten und qualifizierten Personen betrieben werden.
-
- Es dürfen nur Geräte mit Handgriffen manuell geführt werden.



1.5 Schutzausrüstung

Die Schutzausrüstung besteht gemäß den sicherheitstechnischen Anforderungen aus:

- Schutzkleidung
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe

1.6 Unfallschutz



- Arbeitsbereich für unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weiträumig absichern.
 - Vorsicht bei Gewitter!
-



- Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.
 - Vorsicht bei nassen, angefrorenen oder verschmutzten Baustoffen.
-



- Das Arbeiten mit dem Gerät bei Witterungsverhältnissen unter 3 °C (37,5 °F) ist verboten!
Es besteht die Gefahr des Abrutschens der Greifgüter bedingt durch Nässe oder Vereisung.

1.7 Funktions- und Sichtprüfung

1.7.1 Allgemeines



- Das Gerät muss vor jedem Einsatz auf Funktion und Zustand geprüft werden.
 - Wartung, Schmierung und Störungsbeseitigung dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen!
-



- Bei Mängeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerät erst nach einer kompletten Mängelbeseitigung wieder eingesetzt werden.
 - Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschädigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerätes, muss **sofort** jegliche Nutzung des Gerätes gestoppt werden.
-



- Die Betriebsanleitung für das Gerät muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein.
- Das am Gerät angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.
- Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen.

2 Allgemeines

2.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz



Beim Einbau von Bordsteinen ist nach DIN18318 zwingend eine geschalte Rückenstütze vorgeschrieben.

Das Gerät Gleitschalung Rückenstütze GR 150 ist auf alle gängigen Bordsteinabmessungen einstellbar.

Kugelgelagerte Rollen erlauben das Verschieben des Gerätes GR 150 mit wenig Kraftaufwand.

Über 2 Exzenterhebel lässt sich das Schalblech lösen und wieder in Schalstellung bringen.

DIN18318 schreibt auch die Verdichtung des Betons vor: dafür ist der mitgelieferte Stampfer zu benutzen.

Optional erhältlich:

- Koppelstange für Rückenstütze KS-GR 150 (41000241).
Mit dieser Koppelstange lassen sich zwei oder mehr Rückenstützen zusammenkoppeln und damit abschalten.



- Das Gerät darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Einsatz unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen u. den der Konformitätserklärung verwendet werden.
- Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist **verboten!**
- Die am Einsatzort gültigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften müssen zusätzlich eingehalten werden.



Der Anwender **muss** sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass:

- das Gerät für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, sich im ordnungsgemäßen Zustand befindet und die zu hebenden Lasten für das Heben geeignet sind.

In Zweifelsfällen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung.



NICHT ERLAUBTE TÄTIGKEITEN:

Eigenmächtige Umbauten am Gerät oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten Zusatzvorrichtungen gefährden Leib und Leben und sind deshalb grundsätzlich **verboten!!**

Die **Tragfähigkeit** und **Nennweiten/Greifbereiche** des Gerätes dürfen nicht überschritten werden.

Alle nicht bestimmungsgemäßen Transporte mit dem Gerät sind strengstens untersagt:


- Transport von Menschen und Tieren.
- Transport von Baustoffpaketen, Gegenständen und Materialien, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.
- Das Anhängen von Lasten mit Seilen, Ketten o.ä. an das Gerät.

2.2 Technische Daten


Typ	Länge Schalblech	Dicke Rückenstütze	Dicke Bordstein	Eigengewicht
GR 150	1.500 mm	150 mm	80-200 mm	31 kg

3 Einstellung und Bedienung

3.1 Einstellungen




- Das Gerät GR150 auf Bordstein aufsetzen.
- Die entsprechenden Federstecker (1) am Gerät GR150 entfernen und Rollenhöhe auf die Bordsteinabmessungen einstellen.
- Federstecker (1) am Gerät wieder einstecken u. sichern.




Vorsicht bei der Einstellung des Greifbereiches. **Verletzungsgefahr der Hände!**

3.2 Bedienung



Feststellbremse in senkrechter Position zum Verschieben des Gerätes GR150 auf dem Bordstein




Feststellbremse in waagrechter Position zum Befüllen der Rückstütze mit Beton.



- Beton mit Schaufel zwischen Bordstein und Rückenstütze einfüllen →

Schaufel



- Beton mit Stampfer verdichten und dann erst wieder Beton auffüllen (u. wieder verdichten bis Betonfüllhöhe erreicht ist). →
- Dann Feststellbremse lösen, Gerät GR150 durch Schieben an den Bedienbügeln entsprechend auf dem Bordstein verschieben und Gerät GR150 durch Feststellbremse wieder arretieren.

Stampfer

Feststellbremse


Bedienbügel



3.2.1 Zubehör Koppelstange (KS-GR 150)

Koppelstange für Rückenstütze KS-GR 150 (41000241).

Mit dieser Koppelstange (2) lassen sich zwei oder mehr Rückenstützen (3) zusammenkoppeln und damit abschalen.



Q3 S. 1.13

4 Wartung und Pflege

4.1 Wartung



Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, sind die in der unteren Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen durchzuführen.

Es dürfen **nur Original-Ersatzteile** verwendet werden; ansonsten erlischt die Gewährleistung.





Alle Arbeiten dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen!

4.1.1 Mechanik

WARTUNGSFRIST	Auszuführende Arbeiten
Erstinspektion nach 25 Betriebsstunden	<ul style="list-style-type: none"> Sämtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen (darf nur von einem Sachkundigen durchgeführt werden).
Alle 50 Betriebsstunden	<ul style="list-style-type: none"> Sämtliche Befestigungsschrauben nachziehen (achten Sie darauf, dass die Schrauben gemäß den gültigen Anzugsdrehmomenten der zugehörigen Festigkeitsklassen nachgezogen werden). Sämtliche vorhandene Sicherungselemente (wie Klappsplinte) auf einwandfreie Funktion prüfen und defekte Sicherungselemente ersetzen. → 1) Alle Gelenke, Führungen, Bolzen und Zahnräder auf einwandfreie Funktion prüfen, bei Bedarf nachstellen oder ersetzen. Greifbacken (sofern vorhanden) auf Verschleiß prüfen und reinigen, bei Bedarf ersetzen. Ober- und Unterseite der Gleitlagerung (sofern vorhanden) bei geöffnetem Gerät mit einem Spachtel einfetten. Alle Schmiernippel (sofern vorhanden) mit Fettpresse schmieren.
Mindestens 1x pro Jahr (bei harten Einsatzbedingungen Prüfintervall verkürzen)	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolle aller Aufhängungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Prüfung auf Risse, Verschleiß, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen Sachkundigen.

1)



4.2 Reparaturen



- Reparaturen am Gerät dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.
- Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine außerordentliche Prüfung durch einen Sachverständigen durchgeführt werden.

Wartungsnachweis

Garantieanspruch für dieses Gerät besteht nur bei Durchführung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten (durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchführung eines Wartungsintervalls muss unverzüglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns übermittelt werden 1).

1) per E-Mail an: service@probst-handling.de / per Fax oder Post

Betreiber: -----

Gerätetyp: -----

Geräte-Nr.: -----

Artikel-Nr.: -----

Baujahr: -----

Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden

Datum:	Art der Wartung:	Wartung durch Firma:
		Stempel
		Name Unterschrift

Wartungsarbeiten alle 50 Betriebsstunden

Datum:	Art der Wartung:	Wartung durch Firma:
		Stempel
		Name Unterschrift

Wartungsarbeiten 1x jährlich

Datum:	Art der Wartung:	Wartung durch Firma:
		Stempel
		Name Unterschrift



Naudojimo Instrukcijos

Originalaus naudojimo instrukcijos vertimas

Kilnojamasis klojiny, atrama GR-150

GR-150

Turinys

1	Saugumas	3
1.1	Saugos nurodymai	3
1.2	Saugumo ženklinimas	3
1.3	Specialistų / kompetetingų asmenų apibrėžimas	3
1.4	Asmens apsaugos priemonės	4
1.5	Apsauginė įranga	4
1.6	Apsauga nuo nelaimingų atsitikimų	4
1.7	Funkcijų ir vizualinis patikrinimas	4
1.7.1	Bendroji informacija	4
2	Bendroji informacija	5
2.1	Naudojimas pagal paskirtį	5
2.2	Techniniai duomenys	5
3	Nustatymas ir valdymas	6
3.1	Nustatymai	6
3.2	Valdymas	7
3.2.1	Priedai Sukabinimo strypas (KS-GR 150)	9
4	Techninė ir kasdienė priežiūra	9
4.1	Techninė priežiūra	9
4.1.1	Mechanika	10
4.2	Remontai	10

1 Saugumas

1.1 Saugos nurodymai



Pavojus gyvybei!

Žymi pavoju. Jei nesisaugosite, galite žūti ar sunkiai susižaloti.



Pavojinga situacija!

Žymi pavojingą situaciją. Jei nesisaugosite, galite susižaloti arba patirti materialinę žalą.



Draudimas!

Žymi draudimą. Jei jo nesilaikysite, galite žūti, sunkiai susižaloti arba patirti materialinę žalą.



Svarbi informacija ir naudingi patarimai dėl naudojimo.

1.2 Saugumo ženklinimas

ĮSPĒJAMIEJI ŽENKLAI

Simbolis	Reikšmė	Užsakymo Nr.	Dydis
	Rankų prispaudimo pavojas.	29040221 29040220 29040107	30 x 30 mm 50 x 50 mm 80 x 80 mm

ĮPAREIGOJAMIEJI ŽENKLAI

Simbolis	Reikšmė	Užsakymo Nr.	Dydis
	Visi operatoriai privalo būti perskaitę ir supratę prietaiso naudojimo instrukciją su saugos taisyklėmis.	29040665 29040666	Ø 30 mm Ø 50 mm

1.3 Specialistų / kompetetingų asmenų apibrėžimas

Šio prietaiso diegimo, techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik specialistai arba kompetetingi asmenys!

Specialistai arba kompetetingi asmenys, jei tai tinkta šiam prietaisui, privalo turėti tokias būtinąsias profesines šių sričių žinias:

- mechanikos
- hidraulikos
- pneumatininko
- elektros

1.4 Asmens apsaugos priemonės



- Visi operatoriai privalo būti perskaitę ir supratę prietaiso naudojimo instrukciją su saugos taisyklėmis.
- Prietaisą ir visus valdančiuosius prietaisus, į kuriuos prietaisas yra jidėtas, gali eksplloatuoti tik įgalioti ir kvalifikuoti asmenys.



- Rankomis gali būti valdomi tik prietaisai su rankenomis.

1.5 Apsauginė įranga

Pagal techninius saugos reikalavimus apsauginę įrangą sudaro:

- apsauginiai drabužiai
- apsauginės pirštinės
- apsauginiai batai

1.6 Apsauga nuo nelaimingų atsitikimų



- Plačiai nuo neįgaliotų asmenų, ypač vaikų, apsaugokite darbo zoną.
- Būkite atsargūs per audrą!



- Pakankamai apšvieskite darbo zoną.
- Būkite atsargūs, jei statybinės medžiagos yra šlapios, prišalusios arba purvinos!



- Sudėtingomis oro sąlygomis, kai temperatūra yra žemesnė kaip 3 °C (37,5 °F), dirbtį su prietaisu draudžiama!
Drėgmės ir apledėjimo atveju kyla pavojus, kad imami kroviniai nuslysi.

1.7 Funkcijų ir vizualinis patikrinimas

1.7.1 Bendroji informacija



- Kiekvieną kartą prieš naudojant reikia patikrinti, ar prietaisas veikia ir kokia yra jo būklė.
- Atlikti techninę priežiūrą, tepti ir šalinti sutrikimus galima tik prietaisą išjungus!



- Jei yra trūkumų, susijusių su saugumu, prietaisą vėl galima eksplloatuoti tik visiškai pašalinus trūkumus.
- Jei yra bet kokios rūšies įtrūkimų, įskilimų ar sugedusių dalių bet kokoje prietaiso vietoje, būtina nedelsiant liautis prietaisą naudoti.



- Prietaiso naudojimo instrukciją naudojimo vietoje turi būti galima pasiskaityti bet kokiui metu.
- Prie prietaiso pritvirtintos prietaiso duomenų plokštélės nuimti negalima.
- Neįskaitomas įspėjamąsias iškabas (pvz., draudžiamuosius ir įspėjamuosius ženklus) būtina pakeisti.

2 Bendroji informacija

2.1 Naudojimas pagal paskirtį



Montuojant kelkraščius, pagal DIN18318 būtina klojinių atrama.

Įrenginjų *Kilnojamasis klojiny*, *atrama GR-150* galima sureguliuoti visiems paplitusiems kelkraščių matmenims.

Ratukai su rutuliniais guoliais leidžia lengvai stumti įrenginjį *GR 150*.

2 ekscentrinėmis svirtimis galima nuimti klojinio skardą ir vėl ją uždėti.

DIN18318 numato ir betono sutankinimą: tam reikėtų naudoti komplekte esantį plūktuvą.

Papildomai įsigyjama:

- Atramos sukabinimo strypas KS-GR 150 (41000241).
Šis sukabinimo strypas leidžia sukabinti tarpusavyje dvi ar daugiau atramas ir taip padėti klojinius.



- Prietaisą galima naudoti tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį, laikantis galiojančių saugos taisyklių ir atitinkamų įstatyminių nuostatų bei atitikties deklaracijos.
- Bet koks kitas naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir yra **draudžiamas!**
- Be to, turi būti laikomasi naudojimo vietoje galiojančių saugos ir apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių.

Prieš kiekvieną kartą naudodamas naudotojas **turi** įsitikinti, kad:

- prietaisas yra tinkamas pagal numatyta paskirtį
- yra tinkamos būklės
- keliami kroviniai yra tinkami kelti

Esant abejonių, prieš pradēdami eksploatuoti susiekiite su gamintoju.



DRAUDŽIAMI VEIKSMAI:

Savavalžkas prietaiso perdarymas arba galbūt savadarbių papildomų įtaisų naudojimas kelia pavojų sveikatai ir gyvybei, todėl iš esmės yra draudžiamas!!

Negalima viršyti prietaiso krovumo (WLL) ir prietaiso vardinių dydžių / peržengti jo ēmimo zoną.

Griežtai draudžiamas bet koks transportavimas su prietaisu ne pagal paskirtį:

Žmonių ir gyvūnų vežimas.

Statybinių medžiagų paketu, daiktų ir medžiagų, neaprašytų šioje instrukcijoje, vežimas.


Krovinių kabinimas prie prietaiso naudojant lynus, grandines ar pan.

2.2 Techniniai duomenys


Tipas	Klojinio skardos ilgis	Atramos storis	Kelkraščio storis	Savasis svoris
GR-150	1500 mm	150 mm	80-200 mm	31 kg

3 Nustatymas ir valdymas

3.1 Nustatymai




- Uždėkite įrenginį GR-150 ant kelkraščio.
- Iš įrenginio GR150 išimkite reikiamus spyruoklių kištukus (1) ir pagal kelkraščio matmenis nustatykite ratukų aukštį.
- Vėl įkiškite ir užfiksuoikite įrenginio spyruoklių kištukus (1).




Atsargiai nustatant kėlimo zoną. **Pavojus susižaloti rankas!**

3.2 Valdymas



Kad galėtumėte įrenginį GR150 stumti kelkraščiu, postovio stabdys vertikaliuoje padėtyje




Postovio stabdys horizontalioje padėtyje, kad užpildytumėte atramą betonu.



- Tarp kelkraščio ir atramos betonas pilamas kastuvu →

Kastuvas




- Pirma sutankinkite betoną plūktuvu ir tik tuomet vėl pilkite betoną (ir vėl sutankinkite, kol pasieksite reikiama betono aukštį). →
- Tuomet atleiskite postovio stabdį ir, laikydami už valdymo rankenų, stumkite įrenginį GR150 kelkraščiu ir vėl užfiksukite įrenginio GR150 postovio stabdaj.

Plūktuvas

Postovio stabdys


Valdymo rankenos



3.2.1 Priedai Sukabinimo strypas (KS-GR 150)

Atramos sukabinimo strypas KS-GR 150 (41000241).

Šis sukabinimo strypas (2) leidžia sukabinti tarpusavyje dvi ar daugiau atramas (3) ir taip padėti klojinius.



Q3 S. .

4 Techninė ir kasdienė priežiūra

4.1 Techninė priežiūra



Siekiant užtikrinti sklandų prietaiso veikimą, saugią eksploataciją ir ilgą naudojimą, pasibaigus nurodytiems terminams reikia atlkti žemiau pateiktoje lentelėje išvardintus techninės priežiūros darbus.


Būtina naudoti tik originalias atsargines dalis; kitaip garantija prarandama.



Visi darbai turi būti atliekami tik išjungus prietaisą!

4.1.1 Mechanika

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TERMINAS	Atliktini darbai
Pirmasis patikrinimas po 25 eksploatavimo valandų	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ir priveržkite visus tvirtinimo varžtus (tai turi atligli kompetetingas asmuo).
Kas 50 eksploatavimo valandų	<ul style="list-style-type: none"> Priveržkite visus tvirtinimo varžtus (atkreipkite dėmesj, kad varžtai būtų priveržiami laikantis atitinkamų stiprumo klasių veržimo momentų). Patikrinkite, ar visi esami apsauginiai elementai (pvz., sulenkiami pleištais) veikia nepriekaištingai, ir sugedusius apsauginius elementus pakeiskite. → 1) Patikrinkite, ar nepriekaištingai veikia lankstai, kreipiamosios, kaiščiai, krumpliaračiai ir grandinės, jei reikia, pareguliuokite ir pakeiskite. Patikrinkite, ar nenusidėvėjė atraminiai kumšteliai (jei yra), nuvalykite juos ir, jei reikia, pakeiskite. Siekiant sumažinti judamų konstrukcijos elementų arba mašinos konstrukcijos komponentų lankstų ir kreipiamųjų susidėvėjimą bei užtikrinti jų optimalų judėjimą, jie turi būti tepami riebalais / tepalais. Visas tepimo įmovas (jei yra) sutepkite tepalo švirkštu.
Bent 1 kartą per metus (jei naudojimo sąlygos sudėtingos, tikrinimo intervalą sutrumpinkite)	<ul style="list-style-type: none"> Visų pakabinimo elementų, taip pat kaiščių ir antdėklų patikrinimas. Kompetetingo asmens atliekamas patikrinimas, ar néra įtrūkimų, nusidėvėjimo, korozijos ir ar veikia saugiai.



4.2 Remontai



- Remontuoti prietaisą gali tik reikiamas žinias ir gebėjimus turintys asmenys.
- Prieš pradedant eksploatuoti vėl specialų patikrinimą turi atligli ekspertas.

Techninės priežiūros patvirtinimas

Reikšti garantinius reikalavimus galima tik tuo atveju, jei atliekami numatyti techninės priežiūros darbai (tik įgaliotose dirbtuvėse)! Po kiekvieno atlikto techninės priežiūros intervalo mums būtina nedelsiant pateikti šį techninės priežiūros intervalą (su parašu ir spaudu) 1).

1) El. paštu: service@probst-handling.de / faksu arba paštu

Eksplotuotojas: -----

Prietaiso tipas: -----

Prietaiso Nr.: -----

Gaminio Nr.: -----

Pagaminimo metai: -----

Techninės priežiūros darbai po 25 eksploatavimo valandų

Data:	Techninės priežiūros rūšis:	Techninę priežiūrą atliko įmonė:
		Spaudas
		Pavadinimas Parašas

Techninės priežiūros darbai kas 50 eksploatavimo valandų

Data:	Techninės priežiūros rūšis:	Techninę priežiūrą atliko įmonė:
		Spaudas
		Pavadinimas Parašas
		Spaudas
		Pavadinimas Parašas
		Spaudas
		Pavadinimas Parašas

Techninės priežiūros darbai 1 kartą per metus

Data:	Techninės priežiūros rūšis:	Techninę priežiūrą atliko įmonė:
		Spaudas
		Pavadinimas Parašas
		Spaudas
		Pavadinimas Parašas

F

F

E

E

D

D

C





C

B

B

A

A




Rückenstütze GR 150 ist anwendbar nach DIN EN 18318 für Borde 8 bis 20 cm breit.

probst
handling equipment

© all rights reserved conform to ISO 16016

	Datum	Name	Benennung
Erst.	2.10.2008	Perumal.Hurth	Gleitschalung Rückenstütze GR 150
Gepr.	14.7.2016	J.Werner	
			Artikelnummer/Zeichnungsnummer
			D51000066
Zust.	Urspr.	Ers. f.	Blatt
			1 von 1

8 7 6 5 4 3 2 1



probst
handling equipment

© all rights reserved conform to ISO 16016

	Datum	Name	Benennung
Erst.	2.10.2008	Perumal.Hurth	Gleitschalung Rückenstütze GR 150
Gepr.	15.12.2016	R.Wolff	
Artikelnummer/Zeichnungsnummer		Blatt	
E51000066		1	von 1
Zust.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

8 7 6 5 4 3 2 1

8

7

6

5

4


3

2

1

F

F



probst
handling equipment

© all rights reserved conform to ISO 16016

	Datum	Name
Erst.	15.12.2016	R.Wolff
Gepr.	16.12.2016	I.Krasnikov
Benennung		
Hauptträger Vormontiert		
Gleitschalung Rückenstütze GR-150		
Artikelnummer/Zeichnungsnummer		
E41000324		Blatt
Zust.	Urspr.	1 von 1
Ers. f.		Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C


C

B

B

A

A



probst
handling equipment

© all rights reserved conform to ISO 16016

	Datum	Name	Benennung
Erst.	6.10.2008	Perumal.Hurth	Exzenterhebel kompl. GR 150
Gepr.	16.12.2016	I.Krasnikov	
1			Artikelnummer/Zeichnungsnummer
Zust.	Urspr.	Ers. f.	Blatt
			1 von 1

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C


C

B

B

A

A



probst handling equipment			© all rights reserved conform to ISO 16016		
Benennung Stampfer für GR150 kompl. verz.					
Artikelnummer/Zeichnungsnummer E41000233			Blatt 1 von 1		
Zust.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		

3

7

1

5

4

3



2

1

F


F

△



probst
handling equipment

© all rights reserved conform to ISO 16016



29040221
Auf beiden Seiten/
on both sides



29040227