



Accessoires pour Pince hydraulique pour pavés HVZ

Adaptateur

Pour certaines unités de pose, il peut être avantageux ou même nécessaire d'utiliser un adaptateur spécial, surtout en ce qui concerne le bridage afin d'obtenir un résultat de préhension optimal.

L'adaptateur de positionnement PA (fournir s'il vous plaît les indications concernant la forme des pavés) sert au positionnement selon le motif de pose, ex : les pavés rectangulaires.

Lors d'une opération de pose d'éléments en chevron il est plus avantageux de renoncer la pose de demi pavés latéraux et d'utiliser pour cela un adaptateur à chevron FA (fournir s'il vous plaît les indications concernant la forme des pavés).

L'adaptateur spécial sur demande, par ex. pour les type 21 à 24, ou semblables (fournir s'il vous plaît les indications concernant la forme des pavés).

FA pour HVZ-UNI

Type	Description	Poids propre (kg)	No de commande
Fers	50 x 30 x 950 mm (l x h x L)	6	34010018
Fers	50 x 30 x 860 mm (l x h x L)	5,5	34010046
Adaptateur FA pour HVZ-UNI	(arceau de transformation/réception non requis)	10	41400277
Adaptateur FA pour HVZ-UNI-II/HVZ-ECO	(pour pierres rectangulaires)	18	41400847
Adaptateur FA pour HVZ-UNI-II/HVZ-ECO	(pour pierres Uni)	15	41401042
Tuyau de raccordement HD	600 mm de long pour moteur rotatif indexateur 12 L	0,28	22000081
Tuyau de raccordement HD	1.100 mm de long pour moteur rotatif HVZ 10 L	0,78	22000032
Tuyau de raccordement HD	1.700 mm de long – HVZ 12 L	0,9	22000007
Tuyau de raccordement HD	2.500 mm de long -HVZ/VZ-HS 12 L	1,1	22000014
Tuyau de raccordement HD	3.000 mm de long – HVZ 12 L	1,7	22000312