



Extracteur pour dalles PZ

Pour l'extraction de dalles, construction robuste, afin de pouvoir enfoncer les lames dans les joints avec un marteau.

- Avec dispositif de verrouillage. Il n'est plus nécessaire de maintenir les poignées fermées en permanence pendant le déplacement des dalles !
- Réglable sans outil.
- Avec lame doubles spéciales, légères, et interchangeables, en acier ressort de haute qualité.
- Galvanisation.

PZ

Type	Poids propre (kg)	Zone de préhension (mm)	Charge admissible (kg)	No de commande
PZ	6	200 – 610	70	5320006

Pièces de rechange :

Type	Description	Poids propre (kg)	No de commande
Lames de rechange courts	(55 mm) par pièce, en vrac	0,04	41800001
Lames de rechange courts	(55 mm) 2 pièces dans un emballage blister	0,08	41800242
Lames de rechange longs	(65 mm) par pièce, en vrac	0,04	41800003
Lames de rechange longs	(65 mm) 2 pièces dans un emballage blister	0,09	41800243



Aligneur RE

Pour l'alignement des pavés non vibrés.

- Avec deux poignées, un cale-pied, une surface de frappe afin d'enfoncer l'aligneur dans les joints à l'aide d'un marteau.
- Avec une lame d'écartement interchangeable, robuste, à arête vive, en acier ressort dur pour rentrer dans les joints.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.



RE

Type	Poids (kg)	No de commande
RE	2,5	51800011

Pièces de rechange :

Type	Description	Poids propre (kg)	No de commande
Couteaux de rechange pour RE/MRE	(95 mm) 1 pièce dans un emballage blister	0,16	41800241
Couteaux de rechange pour RE/MRE	(95 mm) par pièce, en vrac	0,14	41800002